

## Chromecast auf einem Android-Gerät einrichten.




Wenn Sie Ihren Chromecast bereits auf einem Mobilgerät eingerichtet haben, müssen Sie dies auf keinem weiteren Mobilgerät mehr tun, sofern sich alle Geräte im selben WLAN befinden.



### Hinweis

Die Chromecast-Einrichtung auf einem Computer wird nicht mehr unterstützt.  
Verwenden Sie stattdessen ein Mobilgerät (Smartphone, Tablet, Notebook)

## Voraussetzungen

- Einen Chromecast
- Die aktuelle Version der Google Home App 
- Die neueste Version der Google App  (nur Android). Diese können Sie hier herunterladen.
- Ein Google-Konto
- Ein Anzeigegerät mit einem HDMI-Eingang, zum Beispiel ein HD-Fernseher (HDTV)
- Ein Mobilgerät oder Tablet
- Das Gerät muss eine 5-GHz-Verbindung unterstützen, sodass Chromecast über eine 5-GHz-Verbindung eingerichtet werden kann. Hinweis: WPA2-Enterprise-Netzwerke werden nicht unterstützt.
- Erfüllung der Mindestanforderungen an das Betriebssystem zum Ausführen der Google Home App 
- Eine Internetverbindung
- Zugriff auf ein sicheres WLAN. Halten Sie das WLAN-Passwort bereit.
- Bestimmte Funktionen, Dienste und Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Verfügbarkeit und Leistung sind geräte- und netzwerkabhängig. Unter Umständen sind Abos erforderlich und es können weitere Nutzungsbedingungen gelten bzw. weitere Gebühren anfallen.

## Chromecast einrichten.

Die ersten Schritte müssen nur ausgeführt werden, wenn Sie die Google Home App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie bereits einen Chromecast eingerichtet haben und nun ein weiteres Gerät einrichten, können Sie mit Schritt 8 fortfahren.

1. Schliessen Sie Ihren Chromecast an.
2. Installieren Sie die Google Home App . Gehen Sie dazu auf Ihrem mit Chromecast kompatiblen Android-Gerät zu [g.co/home/setup](https://g.co/home/setup).
  1. Sie können die Google Home App für Android auch herunterladen.
  3. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät mit demselben WLAN verbunden ist, über das Sie auch Ihren Chromecast einrichten möchten.
  4. Öffnen Sie die Google Home App, indem Sie auf Ihrem Android-Gerät auf das App-Symbol tippen.
  5. Tippen Sie auf *Jetzt starten* oder suchen Sie die Gerätekarte > tippen Sie auf *Einrichten*.
  6. Google-Konto bestätigen: Wählen Sie aus, welches Google-Konto Sie mit Chromecast verknüpfen möchten. Wenn das gewünschte Konto nicht aufgeführt ist, können Sie es auch *hinzufügen*. Tippen Sie auf OK.
  7. Berechtigungen:
    - a.) Standortdienste: Wenn Sie die Standortdienste nicht aktiviert haben, tippen Sie auf *Zu den Einstellungen wechseln* > suchen Sie nach der Google Home App > aktivieren Sie die Standortdienste > kehren Sie zur Google Home App zurück.
    - b.) Standortzugriff: Der Zugriff auf Ihren Standort ist erforderlich, um Geräte in der Nähe zu finden, die eingerichtet werden müssen. Tippen Sie auf OK.
  8. Nach Chromecast-Geräten suchen: Die Google Home App sucht nach Geräten in der Nähe, die angeschlossen sind und eingerichtet werden können.
    - a.) Wenn nur ein Gerät eingerichtet werden muss, tippen Sie auf *Weiter*.
    - b.) Wenn von der Google Home App mehrere Geräte gefunden wurden, tippen Sie auf das Gerät, das Sie einrichten möchten > tippen Sie auf *Weiter*.
  9. Gefundene Geräte:
    - a.) Wenn ein einzelnes Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf *Weiter*.

- b.) Wenn mehrere Geräte gefunden wurden, wählen Sie das Gerät aus, das Sie einrichten möchten > tippen Sie auf *Weiter*.
- c.) Wenn Sie Ihr Gerät nicht sehen, tippen Sie auf *Du findest dein Gerät nicht?*
- 10. Verbindung zum neuen Gerät herstellen: Die App verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem neuen Chromecast, damit Sie ihn konfigurieren können.
- 11. Verbindung herstellen: Auf Ihrem Fernseher wird ein Code angezeigt. Damit wird überprüft, ob Sie das richtige Gerät einrichten.
  - 1. Wenn Sie auf Ihrem Fernseher einen Code sehen, tippen Sie auf *Ja*.
  - 2. Wenn Sie keinen Code sehen, gehen Sie näher an Ihren Chromecast heran und tippen Sie auf *Wiederholen* > Nach Geräten suchen.
- 12. Zur Verbesserung des Geräts beitragen: Sie können Gerätestatistiken und Absturzberichte automatisch mit Google teilen und so dazu beitragen, dass die Nutzererfahrung für alle verbessert wird. Tippen Sie auf *OK*, wenn Sie dies tun möchten. Tippen Sie andernfalls auf *Nein danke*.
- 13. Region auswählen: Möglicherweise müssen Sie Ihre Region einstellen. Tippen Sie auf die Liste mit den Regionen > wählen Sie Ihre Region aus > *Weiter*. Wenn dieser Bildschirm nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 14 fort.
- 14. Raum auswählen: Wählen Sie den Raum aus, in dem sich Ihr Gerät befindet. Dadurch können Sie das Gerät besser erkennen, wenn Sie etwas darauf streamen möchten. Tippen Sie auf *Weiter*. Sie können einen benutzerdefinierten Raum erstellen. Tippen Sie dazu auf *Benutzerdefinierten Raum hinzufügen* > geben Sie den Namen des Raums ein > *Weiter*.
- 15. WLAN-Verbindung: Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung nutzen, fahren Sie mit Schritt 16 fort. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie das Gerät verbinden möchten. Tippen Sie auf *Weiter*. Wenn Ihr WLAN nicht angezeigt wird, tippen Sie auf *Anderes WLAN...*
  - a) Passwort:
    - i. Um das Passwort für dieses Netzwerk auf diesem Gerät automatisch abzurufen, tippen Sie auf *OK*. Das Passwort wird dann in das Passwortfeld übernommen. Hinweis: Bei Android L und höher muss das Passwort automatisch abgerufen werden. Dieses Netzwerk wird in der Google Home App gespeichert, damit Sie weitere Geräte einfacher einrichten können. Wenn Sie das nicht möchten, entfernen Sie das Häkchen bei «Dieses WLAN zum Einrichten künftiger Geräte verwenden». Nachdem Sie ein WLAN aus der Liste ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Tippen Sie dann auf *Verbinden*. Dieses Netzwerk wird in der Google Home App gespeichert, damit Sie weitere Geräte einfacher einrichten können. Wenn Sie das nicht möchten, entfernen Sie das Häkchen bei «Dieses WLAN zum Einrichten künftiger Geräte verwenden».
    - ii. Um das Passwort manuell einzugeben, tippen Sie auf *Manuell eingeben* > geben Sie das Passwort ein > *Verbinden*. Dieses Netzwerk wird in der Google Home App gespeichert, damit Sie weitere Geräte einfacher einrichten können. Wenn Sie das nicht möchten, entfernen Sie das Häkchen bei «Dieses WLAN zum Einrichten künftiger Geräte verwenden».
  - b) Wenn Sie *Anderes WLAN* ausgewählt haben, müssen Sie den Netzwerknamen und das Passwort manuell eingeben und den Sicherheitsmodus Ihres Netzwerks auswählen.
- 16. Ethernet: Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung unter Nutzung einer Ethernet-Verbindung.
- 17. Chromecast verknüpfen: Chromecast verwendet Ihr Google-Konto, um den Dienst zu personalisieren. Tippen Sie auf *Weiter*.
- 18. E-Mail-Abo: Damit erhalten Sie E-Mails mit Tipps und Infos zu neuen Funktionen für Ihr Gerät und Google Assistant. Tippen Sie auf *Abonnieren*.
- 19. Zusammenfassung: Hier finden Sie eine Übersicht über alle eingerichteten Geräte. Sie können auch weitere Funktionen einrichten. Tippen Sie auf *Weiter* > *Weiter*.
- 20. Streamen leicht gemacht: Wählen Sie einen Beispielclip aus, um zu erfahren, wie Sie streamen, oder tippen Sie auf *Anleitung überspringen*.
- 21. Die Einrichtung ist abgeschlossen.

## **Tipp**



Auf Youtube finden Sie unzählige Videoanleitungen zur Einrichtung Ihres Chromecast.  
Suchbegriff: Google Chromecast ultra einrichten